

Luftavfuktare i sterilförråd på operationsenheter, vårdhygienisk riktlinje

Luftavfuktare kan sättas in i sterilförråd som en nödlösning för att rädda materialet då temperaturen inte kan höjas för att minska luftfuktigheten. Luftavfuktare som används i sterilförråd ska inte användas i andra utrymmen. Efter användning ska avfuktaren rengöras /desinfekteras noggrant och placeras i lämpligt utrymme, skyddad från damm och fukt.

Luftavfuktare står vanligen på golvet och suger in luften för att sedan sprida avfuktad luft uppåt. Om enheterna behöver en luftavfuktare ska den ställas på ett bord ca 1 m över golvet, så den inte tar in golvluften.

Rutin (skriftlig) på vem som tömmer samt rengör/desinfekterar vattenbehållaren regelbundet, minst en gång/dygn ska finnas på enheten. Vattnet töms i desinfektionsrummet, ej i handfat för handhygien. Vattenbehållaren torkas ur med ytdesinfektion med tensid, ex IPA +45.

Luftavfuktaren torkas dagligen med ytdesinfektion med tensid, ex IPA+45.

I förråd där luftavfuktare är placerade bör ytor torkas var 4:e vecka med ytdesinfektion med tensid, ex IPA+45

Luftavfuktare ska aldrig användas på operationssalar, då det stör det befintliga ventilationssystemet.